



## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES PLANCHERS EN VINYLE

### Préparation initiale du plancher (après l'installation)

1. Après 72 heures, enlevez bien les saletés et les débris sur la surface avec un balai ou une vadrouille.
2. Décapez le plancher avec du TASKI Profi 4 à 6 on/gal (30-45 ml/litre). Appliquez la solution et laissez agir pendant 5 minutes. Utilisez une décapeuse automatique sur les grandes surfaces ou une brosseuse basse vitesse à disque unique sur les petites surfaces. Utilisez des disques, coloris menthe, Taski ou une brosse à poils souples en nylon.
3. Récupérez la solution souillée avec un aspirateur eaux et poussières ou avec une décapeuse automatique.
4. Rincez le plancher avec de l'eau propre. Récupérez la solution avec un aspirateur eaux et poussières ou avec une décapeuse automatique.
5. Diluez du WIWAX à raison de 16 onces/gallon (125 ml par litre) d'eau froide. Chaque litre permet de traiter environ 50 mètres carrés de surface ( 1 gallon pour traiter 2000 pieds carrés).
6. Appliquez 2-3 couches de WIWAX avec un balai de finition/rayonne propre comme si vous deviez appliquer une finition.
7. Laissez sécher complètement le plancher avant d'y circuler.

### Entretien régulier : balai laveur et seau

1. Passez un balai ou une vadrouille à poussières.
2. Nettoyez les tapis intérieurs et extérieurs.
3. Bloquez le passage sur les surfaces qui seront lavées car les planchers mouillés sont glissants.
4. Mélangez 30 ml de WIWAX par litre d'eau tiède (4 onces/gallon). Avec un balai de finition/rayonne propre, frottez le plancher au WIWAX. Avec un balai laveur bien essoré, récupérez les saletés et le surplus de solution. Ne rincez pas le plancher après l'avoir lavé.
5. Laissez sécher complètement le plancher avant d'y circuler.

### Entretien régulier : décapeuse automatique

1. Passez un balai ou une vadrouille à poussières.
2. Nettoyez les tapis intérieurs et extérieurs.
3. Bloquez le passage sur les surfaces qui seront lavées car les planchers mouillés sont glissants.
4. Mélangez 30 ml de WIWAX par litre d'eau tiède. Frottez le plancher avec un disque, coloris menthe, Taski ou une brosse à poils souples en nylon. Récupérez les flaques d'eau laissées derrière la décapeuse.

**Entretien périodique : Après plusieurs mois, il est possible que les rigueurs du climat ou des circonstances spéciales (construction, remise à neuf de stationnement, etc.) nécessitent la répétition du processus de nettoyage initial avec la dilution de PROFI suivante.**

1. Passez un balai ou une vadrouille à poussières.
2. Nettoyez les tapis intérieurs et extérieurs.
3. Bloquez le passage sur les surfaces qui seront lavées car les planchers mouillés sont glissants
4. Mélangez 75 ml (10 onces/gallon) de PROFI par litre d'eau tiède. Appliquez sur le plancher et frottez à la machine avec un disque rouge.
5. Rincez deux fois le plancher avec de l'eau propre.
6. Laissez sécher le plancher.

### Entretien de restauration

1. Si vous désirez une assistance technique de LSI floors, composez le 1-800-449-3916 entre 8h00 et 17h00, heure centrale.
2. Si vous désirez une assistance technique d'un représentant Taski, composez le 1-800-827-5487 (800-taski us) entre 8h00 et 17h00, heure centrale.

### Conseils et suggestions

1. N'utilisez pas de disque de décapage ou de brosse abrasive.
2. Avec WIWAX, utilisez un balai de finition/rayonne propre.
3. Nettoyez les balais, les machines et les seaux après chaque usage.
4. Nettoyez ou passez régulièrement l'aspirateur sur tous les tapis.
5. Ne polissez pas le plancher.
6. Pour enlever les éraflures et les taches d'huile, mélangez une petite quantité de PROFI dilué 1:1, puis utilisez un tampon blanc ou une brosse souple pour nettoyer le plancher.
7. N'appliquez pas de bouche-pores sur le plancher.
8. N'utilisez pas de décapant ou de dégraissant à pH élevé.

**Call LSI floors to order more cleaning supplies: 1.800.449.3916**