

## FREEDOM® SC Décapant

### Mode d'emploi:



- 1 Barrer les aires à décaper. Lors de l'application d'un décapant, les planchers deviendront très glissants. Agir avec prudence.
- 2 L'on recommande le port de gants et une protection des yeux lors de l'utilisation de ce produit.
- 3 Distribuer la solution décapante dans un contenant approprié à partir de la distributrice.
- 4 Appliquer une quantité généreuse de solution décapante sur le plancher de manière uniforme, à l'aide d'une vadrouille.
- 5 Laisser la solution décapante agir pendant 10 – 15 minutes. Agir avec une vadrouille pour déloger le fini. Mouiller à nouveau la surface selon le besoin, ne pas laisser la solution sécher sur le plancher. Il pourrait s'avérer nécessaire de prolonger le temps de trempage dans le cas d'accumulations extrêmement épaisses.
- 6 Frotter manuellement ou avec un appareil, utilisant des tampons noirs ou une brosse à décaper. Ramasser toute la solution avec une vadrouille propre, un aspirateur à liquides ou une autorécreuse. Passer la vadrouille pour ramasser toute trace de solution laissée par l'aspirateur à liquides ou l'autorécreuse avant qu'elle ne puisse sécher.
- 7 Rincer à fond le plancher avec de l'eau propre, utilisant un seau et une vadrouille. Laisser le plancher sécher complètement avant d'appliquer le fini de marque Johnson Wax Professional recommandé.

